


Használati útmutató

A készülék működése



1 fedél

2 kifújó nyílás

3 elektromotorral
ellátott ventilátor

4 elektromos csatlakozó

5 UV-fényforrás

6 védőrács

7 szűrőbetét

8 alsó edény

9 tartókeret


10 szívónyílás

11 folyadék



AZ AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE:

1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket.
2. Emelje le a ventilátort és a szűrőt tartalmazó fedelet a készülék alsó részéről.
3. Töltse meg a készülék alját vízzel a jelzésig.
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez.
5. Helyezze a fedelet az alsó részre.
6. Helyezze üzembe a készüléket az adapter hálózatra történő csatlakoztatásával.
7. Győződjön meg a készülék működéséről.



A készülék ki- és bekapcsolása a hálózati adapter bedugásával, illetve kihúzásával történik. A ventilátor teljesítménye az adapter kapcsolójának elforgatásával szabályozható a mellékelt kulcs, vagy egy csavarhúzó segítségével.

Tilos a készülék üzembe helyezését gyermekekre bízni!

Tilos a készüléket használat közben letakarni!

AZ AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Az AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK egyszeri feltöltéssel legfeljebb 5-7 napig üzemeltethető, függetlenül attól, hogy folyamatosan vagy szakaszos üzemben működik-e.

Ezután tisztítás, karbantartás indokolt:

A készüléket áramtalanítjuk, majd a fedelet leemeljük a készüléktestről. A szűrőt (filtert) levesszük a szűrőtartóról és a készülék aljával együtt kizárólag enyhén mosószeres vízzel mossuk ki (azaz a tisztításra vegyi anyagokat nem használunk.) A szűrő mosógépben nem mosható. A tisztított szűrőt visszahelyezzük a szűrőtartóra és az üzembe helyezés szabályai szerint ismét működésbe hozzuk a levegőtisztítót. A készülék fedelét vízbe meríteni tilos, a motortérbe víz ne kerüljön! A készülék anyagát tekintve ütésálló, magassfényű műanyag (ABS). Az AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉKET teljesítmény szerint is csoportosítjuk, hogy az Ön igényeinek megfelelő típust választhasson: 56 lég m³/óra (35-50 m²), vagy 70 légköbméter/óra (45-70 m²). A tisztítás során képzett erős nyomás hatására az eszköz felülete megsérülhet!





FIGYELMEZTETÉS

Hogyan csökkentse a tűzveszélyt, az áramütés-, és sérülés veszélyét?

- Ne tegye ki az eszközt nedvességnek.
- Ne helyezzen az eszközre folyadékkal megtöltött edényeket, például vázát.
- Kizárólag az előírt tartozékokat használja.
- A készülék javítását ne végezze saját kezűleg. A javítást kizárólag szakképzett személlyel végeztesse el.
- Ne hagyja, hogy az eszközre bármilyen fémtárgyak essenek.
- Az eszközre ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát!
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat.
- A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
- A készüléket óvja az erős napsütéstől, a magas hőmérséklettől, az erős nedvességtől és a túlzott rázkódástól.
- Ez a készülék nem alkalmas kültéri használatra.

HÁLÓZATI KÁBEL / TÁPEGYSÉG

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az adott elektromos feszültség megegyezik a készülék részére előírt feszültséggel.
- A csatlakozó dugót rendesen csatlakoztassa a konnektorba.
- Ha egy mód van rá, ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne rángassa a tápkábelt, ne csomózza össze, és ne helyezzen a tápkábelre nehéz tárgyakat.
- Ne nyúljon a csatlakozó dugóhoz nedves kézzel.
- Ragadja meg a csatlakozó dugó testét, hogy biztonságosan ki tudja húzni.
- Ne használjon semmilyen sérült hálózati dugót vagy hibás konnektort.
- A terméket úgy telepítse, hogy a tápkábelt azonnal ki tudja húzni a konnektorból, ha valami probléma merül fel.

APRÓ TÁRGYAK / A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Ügyeljen az apró tárgyakra (pl. csavarokra és egyéb szerelési anyagra) és főleg a csomagolás tartalmát tartsa távol a gyermekektől, hogy így elkerülje azok esetleges lenyelését.

Ne engedje a gyermekeit a műanyag fóliával játszani. Fulladásveszély fenyegeti őket!

HÁLÓZATI ADAPTER:

- A hálózati adapter 230 V/50 Hz váltóárammal működik, 12V.
- Ha a csatlakozó dugó nem illeszkedik a konnektorba, használjon megfelelő konnektor adaptert.





RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék a levegő tisztítására szolgál egyes helyiségekben. A készülék kizárólag erre a célra van tervezve, és csakis erre a célra lehet használni. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek használják (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és/vagy tudás hiánya esetén. Ezek a személyek abban az esetben használhatják a készüléket, hogyha olyan személy felügyeli őket, aki felelős a biztonságukért. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA

- A készülék javítását kizárólag szakképzett személlyel végeztesse el.
- A készülék átalakítása vagy módosítása az érintett termék biztonságos használatát veszélyezteti.

Figyelem: Sérülésveszély!

- Soha ne nyissa fel, vagy szerelje szét a készüléket önkényesen és soha ne végezzen a készüléken bármilyen javításokat saját kezűleg!
- A helytelen összeszerelés a készülék meghibásodásához, vagy annak elromlásához vezethet.

Figyelem: nem vállalunk felelősséget a keletkezett károkért! Fenntartjuk a lehetséges technikai változások és hibák jogát. Ügyeljen arra, hogy a készülékre a garancia abban az esetben nem vonatkozik, ha a készüléken bármilyen idegen beavatkozás történik.

Teljesítmény: 56 lég m³/óra, vagy 70 lég m³/óra

Üzem mód: folyamatos, 24 óra

Áramforrás: 12V

Forgalomban lévő szín: fehér

Súly: 800 g

Tisztítás: 7-10 naponta javasolt.

Garancia: 1 + 1 év, ha a vásárlást követően 14 napon belül regisztrál weboldalunkon!

www.aromax.hu/pluszgyevgarancia

Forgalmazó: AROMAX ZRt., 1031 Budapest, Záhony u 7., tel.: 00 36 1 8808-480, e-mail: aromax@aromax.hu

